



91RJ

CUIR À AIGUISER RAQUETTE TYPE RUSSE 1 côté feutre naturel, 1 côté noir à polir

Face claire :

- Cette face est en cuir naturel lisse de grande qualité. Elle est fixée sur un matelas de feutre ce qui le rend particulièrement souple pour l'aiguisage.
- C'est le côté cuir le plus épais qui doit être utilisé pour le passage de la lame lors de l'aiguisage.

Quelques conseils pour aiguiser votre lame :

- Avant d'effectuer l'aiguisage, passer de la pâte à rasoir sur le cuir (pâte à affuter (réf:401) ou pâte à rasoir double (réf:501000) coté rouge), afin d'améliorer sensiblement la qualité de l'aiguisage.
- Le passage de la lame sur le cuir doit être pratiqué, de manière légère sur le fil, pour ne pas abimer ou "rompre" le fil de coupe de votre sabre.
- Une dizaine de passages par côté sont suffisants pour obtenir un aiguisage optimal.

Face noire :

- Cette face est également fixée sur un matelas de feutre ce qui le rend particulièrement souple pour l'entretien régulier de votre lame.
- Ce côté est enduit de pâte à rasoir noire pour la finition et l'entretien régulier des rasoirs coupe-choux.
- Utilisez-là pour la finition et le polissage du tranchant de votre rasoir.
- La pratique est la même que pour l'aiguisage.

Le cuir à rasoir double face est flexible : évitez de passer votre lame avec trop de pression.

Caractéristiques :

- Dimensions du cuir et ardoise de travail : 200 mm x 40 mm.
- Longueur du manche : 115 mm
- Largeur du cuir : 20 mm
- Le cuir à rasoir double face est protégé par un emballage en carton rigide.

Produits complémentaires :



401

Pâte à affuter



501000

Pâte à rasoir double PUMA
Abrasif & Polir



L-4/8-PF-PN

Coupe chou



SING-5/8-275-1196-EB

Coupe chou